



## Referenzobjekt/Applikation



Absauglösung für anfallende Stäube  
beim Mischen von Kräuterpräparaten



### Problemstellung

- An zwei Arbeitsplätzen werden Kräuterpulver abgewogen und gemischt
- Verunreinigung durch Stäube
- Einige Präparate verursachen Niesreiz bei den Angestellten
- Erhöhter Reinigungsaufwand



### Lösungsumsetzung

- Alsident-Absaugarme mit Absaughaube jeweils am Arbeitstisch montiert
- Einsatz eines mobilen Entstaubers ASD 200.1 zwischen den zwei Arbeitstischen
- Absauganlage dient als zentrale Absaugung für beide Arbeitsplätze
- Absaugleistung wird durch Unterdruck-Konstanthaltung reguliert



### Anwendungsvorteile

- Nur geringe Absaugleistung erforderlich – dadurch keine Geräuschbelästigung
- Arbeitsplatz ist sauber
- Beschwerden der Angestellten – etwa Niesreiz – sind gänzlich verschwunden

