



Referenzobjekt/Applikation



Absauglösung für Lötrauch
bei Reparaturaufgaben



Problemstellung

- Reparatur von defekten Kfz-Steuernteilen – täglich zwischen 50 und 100
- Durchführung von Fräs-, Bohr- und Lötaufgaben
- 25-30 Arbeitsplätze mit Absaug- und Filtertechnik versehen
- Zusätzliche Ausstattung für 5 Arbeitsplätze mit geringem Schadstoffanfall



Lösungsumsetzung

- Filteranlage LRA 1000 als zentrale Absaugvorrichtung
- Installation von Absaugarmen Typ Alsident 50 an jedem Arbeitsplatz
- Absaugarme über von ULT konzipiertem Rohrleitungssystem mit LRA 1000 verbunden
- Zwei mobile Anlagen LRA 200.1 für Arbeitsplätze mit geringem Schadstoffanfall



Anwendervorteile

- Umsetzung der geforderten Arbeitsschutzbestimmungen
- Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte nach TRGS 900
- Einfache Bedienung und geräuscharme Arbeitsweise der Absauganlagen
- Einfaches Zu- und Abschalten der Absaugung anhand Drosselklappen am Absaugarm
- Geringerer Krankenstand und deutliche Reduzierung der Geruchsbelästigung

